

Remedia Lenis 快速說明書

本說明書提供完整的 Pittura Fresca 塗料施工流程,從壁面底處理到面漆完成,共四個關鍵步驟。遵循這些步驟,您將能夠獲得專業級的塗裝效果。每個步驟都經過精心設計,確保塗料能夠完美附著並展現最佳質感。

01

壁面底處理

在壁面上塗刷「立邦牆面衛士內外牆通用封閉底漆」或「得利 A931N 全效封閉底漆」,確保壁面平整乾淨,為後續施工打下良好基礎。

02

底漆施作

將 DURA PLUS 底漆稀釋 10-15% 水,使用滾輪以不規則交叉方式塗刷,確保塗層均勻覆蓋整個壁面。

03

調色準備

將色粉罐完全倒入 Remedia Lenis 罐內,充分攪拌均勻直到顏色一致,確保色彩飽和度達到理想效果。

04

面漆塗刷

使用毛刷以不規則交叉方式塗刷 2-3 道。第一層稀釋 20%,間隔 24 小時後施作第二層及後續層,每層稀釋 30%。

DURA PLUS 底漆

專業封閉底漆,提供優異的附著力與遮蓋力。稀釋比例 10-15%,使用滾輪工具施作,確保壁面平整。

Remedia Lenis 面漆

高品質面漆,展現細膩質感。第一層稀釋 20%,第二層起稀釋 30%,每層間隔 24 小時,達到完美效果。

施工要點

- 確保每層塗料完全乾燥後再進行下一層
- 使用不規則交叉塗刷技法獲得均勻效果
- 保持工具清潔以確保塗裝品質

注意事項

- 施工環境溫度應保持在適當範圍
- 避免在潮濕天氣進行施工
- 妥善保存剩餘塗料以備補漆使用

遵循以上步驟,您將能夠完成專業級的 Remedia Lenis 塗裝工程。每個步驟都至關重要,請仔細閱讀並按照指示操作。如有任何疑問,請諮詢專業技術人員。優質的塗裝效果源自於細心的準備與精確的施工,祝您施工順利。